

Sanierung eines 1-Familienhauses von 1910

vor der Sanierung



nach der Sanierung



Übergang Steildach / Fassade



Übergang Steildach / Flachdach



Übergang Steildach / Fassade vorher



nach Sanierung



während der Arbeiten



nach Beendigung



Öleinfüllstutzen vor Verlegung



nach Abschluß der Arbeiten



Übergang Holz / WDVS - Gestaltung



Wandausblasstutzen Lüftungsanlage

